



RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DOS PRESSURIZADORES **TEXIUS**

- **PRESSURIZAÇÃO DOS AQUECEDORES DE PASSAGEM:**
- O pressurizador deve ser instalado no próprio aquecedor de passagem, conforme figura ao lado.
- É obrigatório a instalação do filtro de linha na entrada do pressurizador, caso contrário o equipamento perde a garantia.

■ INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR COM FLUXOSTATO TFR / TFI:

O FLUXOTEX DEVE SER MONTADO:

- Sempre abaixo da caixa d'água D = 20cm (mínimo).
- Sempre na vertical com a seta que indica o fluxo d'água voltada para cima.
- Sempre em paralelo com a rede principal para facilitar a manutenção.

■ INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR COM PRESSOSTATO TC - para água fria:

ATENÇÃO !

• Não recomendamos a instalação de pressurizadores ao lado da caixa d'água sobre a laje. Estes devem ser instalados logo abaixo da laje (com suporte de fixação aéreo) ou no piso de banheiros ou áreas de serviço. Caso estas recomendações não sejam observadas, a TEXIUS se isenta de qualquer responsabilidade quanto a possíveis vazamentos em função do desgaste natural das peças ou problemas na rede hidráulica.